

Grafický tablet

Deco mini4 & Deco mini7 & Deco mini7W

Uživatelská příručka – verze 2

© Sunnysoft s.r.o., distributor

★ XP-PEN Bezpečnostní pokyny

Tato příručka používá následující symboly k zajištění toho, aby byl tablet XP-Pen správně a bezpečně používán. Nezapomeňte si přečíst a dodržovat tyto Bezpečnostní pokyny.



Nepoužívejte tento produkt v blízkosti řídicích systémů, které vyžadují vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.

V takovém systému by tento produkt mohl negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a mohl by selhat v důsledku těchto zařízení.



Vypněte napájení tabletu v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.

Pokud je na palubě letadla nebo na jakémkoliv jiném místě používání elektronických zařízení zakázáno, vypněte tablet, jinak by to mohlo negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení. Odpojte od tohoto produktu USB konektor a vypněte napájení.



Uchovávejte výrobek mimo dosah kojenců a malých dětí.

Příslušenství k tomuto tabletu může pro malé děti představovat nebezpečí udušení. Veškeré příslušenství chraňte před kojenci a malými dětmi.

POZOR!

Neumisťujte tento produkt na nestabilní povrchy.

Neumisťujte tento produkt na nestabilní nebo nakloněné povrchy nebo na místa vystavená nadměrným vibracím. To může způsobit, že tablet spadne nebo na něco narazí, což může mít za následek jeho poškození a/nebo nesprávnou funkci tabletu.

Na tento produkt nepokládejte těžké předměty.

Na výrobek neumisťujte těžké předměty. Nestoupejte na tento produkt, ani na něj nelehejte, mohlo by to způsobit jeho poškození.

Tablet XP-Pen nevystavujte extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

Neskladujte tento produkt na místech, kde teplota klesne pod 5 °C nebo stoupne nad 40 °C. Vyhněte se místům s nadměrným kolísáním teploty. To může mít za následek poškození produktu nebo jeho součástí.

Zákaz rozebírání.

Tento produkt nerozebírejte ani neupravujte. Pokud tak učiníte, může vás vystavit nadměrnému teplu, ohni, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Rozebráním výrobku dojde ke ztrátě záruky.

K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín nebo jiná minerální rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození produktu.

Nevystavujte produkt vodě.

Dejte pozor na vodu a všechny tekutiny, které mohou být v blízkosti tabletu. Kontakt s vodou nebo jinou kapalinou by mohl produkt poškodit.

POZOR!

Na tablet neumisťujte kovové, zejména magnetické předměty.

Umístění kovových a/nebo magnetických předmětů na tento produkt může během provozu způsobit poruchu nebo trvalé poškození.

Nenarážejte dotykovým perem na tvrdé povrchy. Úder perem do tvrdých předmětů může způsobit poškození pera.

Vyvarujte se sevření pera příliš pevně a NEPOUŽÍVEJTE příliš velkou sílu na expresní tlačítka tabletu, netlačte na pero příliš silně.

Dotykové pero je velice přesný nástroj. Vyvarujte se příliš silného stisknutí expresního tlačítka a zabraňte případnému poškození pera jinými předměty. Pero udržujte mimo místa s vysokou prašností, nečistotami nebo částicemi, které pero mohou ovlivnit nebo poškodit.

Zřeknutí se odpovědnosti

- XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené požáry nebo zemětřeseními, včetně škod způsobených třetími stranami a škod způsobených nesprávným používáním, zneužitím nebo zanedbáváním Bezpečnostních pokynů ze strany uživatele.
- 2) XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody mimo jiné za ztrátu obchodního zisku, přerušení obchodní činnosti, poškození nebo ztrátu dat – které vyplývají z použití nebo nesprávného použití tohoto produktu.
- XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody způsobené použitími, která nejsou popsána v této příručce.
- XP-Pen (ani Sunnysoft s.r.o.) v žádném případě nenese odpovědnost za škody nebo závady způsobené připojením k jiným zařízením nebo používáním softwaru třetích stran.



Obsah

I. Popis produktu	4
Produkt	4
Připojení tabletu	4
II. Instalace tabletu	5
III. Menu pro nastavení tabletu	6
Menu ve Windows	6
Menu v Mac	12
IV. Odinstalace ovladače	19
Windows	
Mac	19
V. Často kladené otázky	20



I. Popis produktu

Produkt



- 1 Zapínač/Vypínač (pouze v bezdrátovém režimu)
- 2 USB konektor
- 3 Bílý indikátor stavu
 - a) Bliká: Dotykové pero je v dosahu, ale nedotýká se pracovní plochy
 - b) Svítí: Dotykové pero se dotýká pracovní plochy
 - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo detekční dosah
- 4 Expresní tlačítka
- 5 Indikátor napájení a bezdrátového režimu (pouze v bezdrátovém režimu)
 Stav zobrazený modrou barvou:
 - a) Bliká: Tablet čeká na spárování a bezdrátové připojení
 - b) Svítí: Tablet je úspěšně spárován a připojen
 - Stav zobrazený červenou barvou:
 - a) Bliká: Baterie je slabá (pouze 10 %)
 - b) Svítí: Baterie se nabíjí
 - c) Nesvítí: Baterie je plně nabitá
- 6 Pracovní plocha

Připojení tabletu

1) Kabelové připojení grafického tabletu

Připojte grafický tablet k počítači kabelem a kurzor ovládejte digitálním dotykovým perem.



- 2) Bezdrátové připojení grafického tabletu (k dispozici pouze u bezdrátového grafického tabletu)
- a) Připojte bezdrátový přijímač k počítači.
- b) Stisknutím a podržením Zapínače/Vypínače na grafickém tabletu po dobu 3 sekund jej zapnete. Automaticky se připojí k vašemu počítači a poté můžete ovládat kurzor pomocí digitálního dotykového pera.
- c) Stisknutím a podržením Zapínače/Vypínače na grafickém tabletu po dobu 3 sekund jej vypnete.

II. Instalace tabletu

Grafické tablety Deco mini4, Deco mini7 a Deco mini7W podporují tyto operační systémy:

Windows 10, 8 nebo 7 Mac OS X 10.10 nebo novější

Stáhněte si a nainstalujte ovladač do grafického tabletu, abyste zajistili, že je produkt nedílnou součástí a funguje správně.

- 1) Přejděte na webové stránky XP-Pen (**www.xppen.tech/manual**) a stáhněte si nejnovější verzi ovladače.
- 2) Po stažení ovladače dočasně deaktivujte antivirový program a rozbalte .zip soubor ovladače. Otevřete složku a pro uživatele s Windows spusťte soubor .exe a pro uživatele počítačů s Mac spusťte soubor .dmg. Poté myší přetáhněte složku PenTablet do složky Applications (Aplikace) (jak je znázorněno níže), aby byla instalace dokončena.



Pokud je váš systém Mojave (10.14), kliknutím na toto tlačítko nastavte grafický tablet a restartujte.

Mojave Authorization : Mojave Setup Navigation

- Po instalaci ovladače připojte grafický tablet k počítači a zkontrolujte, zda můžete pomocí digitálního dotykového pera správně ovládat kurzor.
- 4) Spusťte si menu pro nastavení ovladače na grafickém tabletu, nastavte a otestujte, zda je tlak dotykového pera přiměřený.

POZNÁMKA:

Před instalací ovladače odinstalujte veškerý existující software pro grafické tablety. Jiné ovladače grafických tabletů mohou být v konfliktu s ovladači **Deco mini4** nebo **Deco mini7** nebo **Deco mini7** nebo **Deco mini7** nebo mohou úplně zabránit instalaci ovladače.



III. Menu pro nastavení tabletu

Menu ve Windows

Nastavení ovladačů **Deco mini4**, **Deco mini7** a **Deco mini7W** lze spustit dvěma způsoby: Dvakrát klikněte na ikonu ovladače () na hlavním panelu nebo na ploše.



1.1 Pen Function Settings (Nastavení funkcí pera)

Zde si můžete přizpůsobit funkci tlačítka na dotykovém peru. Pomocí volby **Function Key** (Funkční tlačítko) si naprogramujete vlastní funkce pro zvolená tlačítka.





1.2 Pen Pressure Sensitivity & Current Pen Pressure (Citlivost pera na tlak & Aktuální tlak pera) Zde můžete nastavit citlivost pera na tlak, **Soft** (Slabý), **Hard** (Silný). Lišta **Current Pen Pressure** (Aktuální tlak pera) ukazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjenou perem na váš tablet a lze ji použít k testování tlaku na pero.



1.3 Mouse Mode (Režim myši)

Absolute Mode (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.

Relative Mode (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.

POZNÁMKA:

Rychlost kurzoru můžete upravit pouze v režimu **Relative Mode** (Relativní režim) a to **Slow** (Pomalu) a **Fast** (Rychle).

Mouse Mode Absolute Mode	O Relative Mode
Slow	Fast

1.4 Current Screen (Aktuální obrazovka)

Grafický tablet může být nakonfigurován pro použití s jedním nebo dvěma monitory.

Pokud vyberete pouze jeden monitor, vstup vašeho tabletu bude omezen na tento konkrétní monitor.

Custom Display Mapping (Nastavení vlastního zobrazení):

Zde lze na obrazovce změnit rozměry pracovní plochy tabletu. Chcete-li si to nastavit, klikněte na levou horní a pravou dolní část.

Úhel 0, 90, 180 a 270 stupňů:

Tablet lze nastavit na úhly 0, 90, 180 a 270 stupňů a při jeho nastavení musíte také otočit tablet. Práce levorukého uživatele je při 180°.

Na této kartě můžete upravit pracovní plochu grafického tabletu.

Set Work area (Nastavení pracovní plochy):

Po kliknutí na tlačítko **Set Workarea** (Nastavení pracovní plochy) můžete pomocí dotykového pera přizpůsobit pracovní plochu tabletu. Chcete-li si ji přizpůsobit, klikněte na levou horní a pravou dolní část.



Display Ratio (Poměr zobrazení):

Pracovní plochu tabletu můžete nastavit tak, aby odpovídala rozlišením vašemu monitoru.

Max Active Area (Maximální aktivní plocha):

Pracovní plochu tabletu můžete nastavit na maximum.



1.5 Import & Export Profiles (Import a Export profilů)

Funkce **Export Configuration** (Uložení konfigurace) a **Import Configuration** (Nahrání konfigurace) slouží k uložení a nahrání nastavení tlačítka pera a expresních tlačítek. Obrázky viz následující stránka.

POZNÁMKA:

Po dokončení nastavení tlačítek kliknutím na tlačítko **OK** ukončíte a uložíte nastavení tabletu.

1.6 Windows Ink

Potvrzením této možnosti povolíte podporu pro **Windows Ink** a aplikace, které se pomocí **Windows Ink** spouští.

Windows Ink



Save As	A A Search Dariton	×
Organize New folder		• 0
 This PC ③ 3D Objects ○ Desktop ② Documents ◆ Downloads ◆ Music ○ Pictures ○ Videos ○ WIN7 (C:) ○ D (D:) 	111 112 113 111 112 113 Cinema 4D	
Save as type: *.pcfg		~
∧ Hide Folders	Save	Cancel

Uložení souboru nastavení

ð Open			>
← → ✓ ↑ □ → This PC → Desktop	ٽ ~	Search Desktop	م
Organize 👻 New folder			- 🔳 🕜
 Quick access Desktop Downloads Documents Pictures Music Videos OneDrive This PC 3D Objects Desktop 	Tablet.pcfg		
File name: Tablet.pcfg	~	pentablet config(*	'.pcfg) 🗸 🗸
		Open	Cancel

Načtení souboru nastavení

1.7 Express Keys Setting (Nastavení expresních tlačítek) **POZNÁMKY:**

A) Expresní tlačítka tabletu jsou navržena pro práci s US anglickými klávesnicemi. Tlačítka nemusí správně fungovat s klávesnicemi ostatních jazyků.



B) Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka tabletu rozložena jako standardní tlačítka ve Photoshopu. Tlačítka lze přizpůsobit tak, aby fungovala efektivně i v jiném programu.



Disable express keys (Vypnout expresní tlačítka): Pokud tuto volbu potvrdíte, všechny funkce expresních tlačítek budou deaktivovány.

Hide hints (Skrýt nápovědy): Pokud tuto volbu potvrdíte, tak stisknete-li jakékoliv expresní tlačítko, nápověda se v dolní části obrazovky nezobrazí.

xpress Keys Setting			×
\times			
Other			+
Charteut Your			
Shortcut keys			
	K1	CDpen Tablet Setting	
	K2 🖸	K2 [Alt]	~
	кзО	K3 [Space]	~
	к4 🔘	K4 [Ctrl+Z]	\checkmark
	- K 5	K5 [Ctrl+'+]	\sim
	K6	K6 [Ctrl+'-']	~
	к7	К7 [В]	~
	к8	ка [Е]	\sim
		D	efault
Disable express keys	Hide Help	ОК	Cancel

Zde můžete upravovat funkce expresních tlačítek tabletu. Pomocí volby **Definition** (Definice) naprogramujte vlastní ovládání tlačítek klávesnice.

3 Function Key				
Mouse Function				
No Action		🔾 Left Click		O Right Click
O Middle Click		🔿 Scroll Up		O Scroll Down
O Double Left Clic	ks			
○ Shortcuts				
Ctrl	Alt	Shift	Win	
				∧ Clear
				Maximum 20 characters
Other				
Open Tablet Se	tting	◯ Fine Detail Mode		
O Switch Monitor		○KL/KR Mode Switch		
			OK	Cancel

10 © Sunnysoft s.r.o., distributor



POZNÁMKA:

Každé expresní tlačítko můžete nastavit pro jiný program.

1) Kliknutím na tlačítko "+" přejdete na kartu **Select Program** (Vybrat program).

\geq				
Other			_	
hortcut Ke	ys			
Select	Program	×	-	\sim
Se	lect Program Running Program			~
	QQPCRealTimeSpeedup.exe RtKAudUService64.exe PentabletService.exe			~
	WXWORK.exe SystemSettings.exe ApplicationFrameHost.exe WeChatLexe WeChatWeb.exe			~
	WeChatApp.exe SogouImeBroker.exe Dilhost.exe SogouCloud.exe			×
	tencentdl.exe			~
	promecefpluginhost.exe v			
	Browse			~
	Program Path Selected			
	C:\Users\zhaoqia\AppData\Local\Kingsoft\WPS Office \11.1.0.9740\office6\wps.exe			~
	OK Cancel	S	etting	~
			De	efault

2) Můžete si vybrat výchozí program (**Default**) nebo můžete použít tlačítko **Browse** (Procházet) a vybrat si svůj program.



11 © Sunnysoft s.r.o., distributor



3) Vraťte se na kartu nastavení expresních tlačítek a kliknutím na ikonu tabletu pak upravte expresní tlačítka. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko **OK** a opustíte menu nastavení tabletu.

1.8 Výchozí nastavení

Pro obnovu výchozího nastavení klikněte na tlačítko Default (Výchozí).

1.9 XP-Pen logo

Kliknutím na logo navštívíte webové stránky výrobce.

Menu v Mac

Chcete-li si nastavit grafický tablet, spusťte Finder \rightarrow Applications \rightarrow PenTabletSetting (Nastavení tabletu s perem).

PenTabletSetting

1. Pen (Nastavení dotykového pera)



1.1 Na této kartě můžete upravit funkce tlačítek dotykového pera. Kliknutím na **Default Button Setting** (Výchozí nastavení tlačítka) se vrátíte k výchozímu nastavení od výrobce.



© Sunnysoft s.r.o., distributor



1.2 Configuration Setting (Nastavení konfigurace)

Disable pen pressure (Vypnout tlak pera): Potvrdíte-li tuto funkci, můžete vypnout funkci tlaku pera. **Disable Key Function** (Vypnout funkci tlačítek): Potvrdíte-li tuto funkci, bude funkce tlačítek vypnuta. **Disable Display Message** (Vypnout zprávy na displeji): Potvrdíte-li tuto funkci, pak stisknete-li jakékoliv expresní tlačítko, žádná zpráva se v dolní části obrazovky nezobrazí.

Configuration Setting	
Disable pen pressure	Disable Display Message
Disable Key Function	

1.3 Work Area Orientation (Orientace pracovní plochy)

Grafický tablet lze nastavit na úhly **0**, **90**, **180** a **270** stupňů a při jeho nastavení musíte také otočit tablet.

Práce levorukého uživatele je při 180°.

Work Area Orientatio	n
0°	◯ 180°
○ 90°	○ 270°

1.4 OutPut (Výstup)

Zde můžete nastavit výstupní citlivost pera na tlak, Soft (Slabý) a Hard (Silný).

Ukazuje se zde také aktuální úroveň tlaku vyvíjená perem na váš tablet a lze ji použít k testování tlaku na pero.





1.5 Coordinate Mode (Režim uvedení do souladu)

Absolute (Absolutní režim): Standardní režim tabletu. Každý bod pracovní plochy tabletu odpovídá absolutnímu bodu na displeji počítače.

Relative (Relativní režim): Režim myši. Pracovní plocha tabletu neodpovídá absolutním bodům na displeji počítače a pero funguje jako standardní myš.

POZNÁMKA:

Rychlost kurzoru můžete upravit pouze v režimu **Relative** (Relativní režim), **Slow** (Pomalu), **Fast** (Rychle).

Coor	dinate	Mode							
O A	bsolu	ute				Re	lative	1	
1	1	1	1	1	A	1	1	1	1
Slow	<i>,</i>								Fast

1.6 Import a Export nastavení

Funkce **Export configuration file** (Uložení konfiguračního souboru) a **Import configuration file** (Nahrání konfiguračního souboru) slouží k uložení a nahrání nastavení tlačítek pera a expresních tlačítek.

	select a plist for	mat file to save	
Save As:	Tablet		~
Tags:			
Where:	Mac SD		٢
		Cancel	Save

Uložení konfiguračního souboru



Nahrání konfiguračního souboru



2. Monitor (Nastavení monitoru)

Karta **Monitor** umožňuje nakonfigurovat tablet pro použití s jedním nebo dvěma monitory. Tablet lze také nakonfigurovat tak, aby používal pouze část displeje.

0	PenTabletSetting
	Deco mini7
	Pen Monitor Tablet Area Express Keys About
Monitor	Monitor Mapping ✓ Full Monitor Portion of Monitor iMac
iMac	Offset [X] O Pixels
	Offset [Y] O Pixels
	Width [X] 2048 Pixels
	Height [Y] 1152 Pixels
	Import configuration file Export configuration file Exit
	Ver: 2.1.7 (2020-05-18)

3.Tablet Area (Pracovní plocha)

Na této kartě můžete upravit pracovní plochu tabletu na obrazovce.

Full Area (Úplná plocha): Automaticky vybere největší možnou pracovní plochu.

Screen Ratio (Poměr obrazovky): Upravuje pracovní plochu tabletu na obrazovce tak, aby odpovídala rozlišení vašeho monitoru.

		PenTabletSet	ting	
	Deco mini7			\$
	Pen Mon	itor Tablet Area	Express Keys About	
Active Area				
			Full Area	Screen Ratio
			Offset [X]:	Inch
			Offset [Y]: 0	Inch
			Width [X]: 7	Inch
			Height [Y]: 4	37 Inch
		Import configurat	ion file Export conf	iguration file Exit
				Ver: 2.1.7 (2020-05-18)



4. Express Keys (Expresní tlačítka)

POZNÁMKY:

- A) Expresní tlačítka tabletu jsou navržena pro práci s US anglickými klávesnicemi. Tlačítka nemusí správně fungovat s klávesnicemi ostatních jazyků.
- B) Ve výchozím nastavení jsou expresní tlačítka tabletu rozložena jako standardní tlačítka ve Photoshopu. Tlačítka lze přizpůsobit tak, aby fungovala efektivně i v jiném programu.

Na kartě Express Keys (Expresní tlačítka) má každé tlačítko tabletu výchozí funkci.

				PenTabletSe	tting			
D	eco mini7						٥	
		Pen	Monitor	Tablet Area	Express Keys	About		
Shortcu	ut Kevs:							
К1	\$	Brush S	ize + 🗘					
	К1							
	K2 K3							
	K4							
	K5							
	К6							
	K7 K8							
						4	Keyb	oard Set
							D	efault

Můžete si zde vybrat své požadované funkce pro expresní tlačítka. Pomocí možnosti **Reset Customer Defined** (Přenastavit uživatelem definované) naprogramujte vlastní funkce pro stisknutí tlačítek.

		Action Se	etting		
Alias: Brush	Size +/-				
	Application	HotKey	Internet	Mouse	
Described and the second second					
Press the keyboard ke	ey to set the cor	nbination s	hortcut key:		
		Druch C			
		Brush S	ize +		
					Clear
					Clear
Default HotKey:	Brush Siz	e+ 3	0		
				Cancel	Ok



Každé expresní tlačítko můžete nastavit pro jiný program.

1) Kliknutím na tlačítko "+" přejděte na kartu Select Program (Vyberte si program).

	HotKey Setting		
Application Program	Option		
		+	
	HotKey		
	K1 Undefined		
KI	KTOndenned		
К2	K2 Undefined		
K3	K3 Undefined		
	K4 Undefined		
K 4 U	K5 Undefined		
-	Kööndenned		
K5	K6 Undefined		
K6	K7 Undefined		
27	K8 Undefined		
K8()			
	Default	Cancel OK	

2) Váš výběr programu.

	Please	select app to show.	
	Applica	tions 🗘	Q Search
Favorites Applications Documents Recents Desktop Downloads Locations MacOS HD	Music Music Notes Numbers Pages Paragon NTFS for Mac 15 Pencil PenTablet Photo Booth Photos Pixelmator Pro Podcasts		
 PenTablet_u △ Network Tags 修复笔/橡皮擦 55555 	 Preview QQ QuickTime Player Reminders Safari Sculptris Alpha 6 Siri 	Preview Application - 40.2 MB Information Created	Sunday, August 25, 2019 at 10:55 AM Cancel Open



3) Vraťte se na kartu nastavení expresních tlačítek a kliknutím na ikonu tabletu pak upravte expresní tlačítka. Až skončíte, klikněte na tlačítko OK a opustíte menu pro nastavení tabletu.

		HotKey Setting
	Application Progra	am Option
	Preview.ap p	+
		HotKey
	К1	Brush Size +
	K2O	Brush Size -
	кзО	Zoom Out
	К4 🔾	Zoom In
	-	Undo
	K5	Hand
	K6	Brush Tool
	K7(-)	Eraser 1001
	K8()	
		Detault Cancel OK
		Action Setting
Alias:	Brush Size +	
	Applic	cation HotKey Internet Mouse
Press the key	board key to set	the combination shortcut key:
		Brush Size +
		Clear
Default	HotKey: Br	rush Size +
		Cancel
		Cancer



5. Karta About

Tato karta zobrazuje aktuální verzi programu ovladače.

			PenTabletSe	etting			
Deco mini7	Deco mini7						
	Pen	Monitor	Tablet Area	Express Keys	About		
		P	enTablet Versio	n 2.1.7			
		In	nport configura	ation file	Export configurat	tion file	Exit
						Ver: 2.1.7 (2	020-05-18)

IV. Odinstalace ovladače

Windows

V menu **Start** zvolte **Nastavení** (Settings) → **Programy a funkce** (Apps & features). V seznamu vyhledejte **Pentablet**, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na **Odinstalovat** (Uninstall). Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Мас

Spustte Finder \rightarrow Applications, vyhledejte PenTablet, klikněte na UninstallPenTablet a postupujte podle pokynů na obrazovce.





POZNÁMKA:

Při pokusu o reinstalaci ovladače grafického tabletu nezapomeňte po dokončení odinstalace restartovat počítač.

V. Často kladené otázky

1) Dotykové pero nefunguje pro ovládání kurzoru.

- a) Odinstalujte ovladač. Pokud odinstalační program nefunguje, spusťte znovu instalační program ovladače a poté jej nechte odinstalovat. Restartujte počítač, připojte tablet k počítači a otestujte dotykové pero.
- b) Pokud kurzor reaguje na vstup perem, hardware tabletu je funkční. Přeinstalujte ovladač podle těchto kroků (Windows):
- c) Stáhněte si nejnovější ovladač tabletu z webové adresy **www.xppen.tech/manual** a poté rozbalte soubor **.zip** a nainstalujte ovladač.

2) Jak zjistím, že byl ovlada úsp šn nainstalován?

Po instalaci ovladače by měla být ikona ovladače *j* viditelná na systémové liště v pravé dolní části obrazovky (Windows OS) a na ploše. Dotykové pero bude ovládat kurzor a citlivost na tlak bude v ovladači funkční.

3) Jak zjistím, zda se problém týká softwaru nebo hardwaru?

Připojte a nainstalujte na jiný počítač. Pokud tablet v novém počítači funguje správně, dochází k potížím se softwarem – ujistěte se, že VŠECHNY ovladače tabletu (včetně Deco mini4, Deco mini7 a Deco mini7W) byly odinstalovány a odebrány z vašeho počítače, a znovu nainstalujte ovladač grafického tabletu.

Distributor Sunnysoft s.r.o. Kovanecká 2390/1a 190 00 Praha 9 Česká republika www.sunnysoft.cz