


Deco Pro SW/MW Rychlý návod

I. Popis produktu



- 1) Konektor USB-C
- 2) Mezikruží / Dotyková plocha
- 3) Indikátor 1
 - i) Modře svítí:
 - a) Bliká pomalu: Bluetooth není připojen
 - b) Bliká rychle: Čeká na spárování s připojeným Bluetooth (dlouze stiskněte klávesu vlevo nahoře po dobu 3 sekund)
 - c) Stále svítí: Spárování bylo úspěšné
 - ii) Červeně svítí:
 - a) Bliká: Baterii je nutné nabít (20 %)
 - b) Stále svítí: Probíhá nabíjení
 - c) Nesvítí: Baterie je plně nabitá
 - iii) Fialová barva znamená, že indikátor svítí současně červeně i modře
- 4) Kruhové tlačítko
- 5) Expresní tlačítka
- 6) Pracovní plocha
- 7) Indikátor 2 (indikátor psaní):
 - a) Bliká: Dotykové pero je v aktivní oblasti, ale nedotýká se tabletu
 - b) Stále svítí: Dotykové pero se dotýká tabletu v pracovní ploše
 - c) Nesvítí: Dotykové pero je mimo aktivní oblast
- 8) Vypínač

II. Spuštění tabletu

Připojení kabelem

Připojte kabelem tablet k počítači. Tablet se spustí automaticky.

Bezdrátové připojení

A) Připojení k Bluetooth přijímači

Připojte přijímač Bluetooth k počítači a přepnutím vypínače zapněte tablet.

B) Přímé připojení pomocí Bluetooth (pouze u Windows a Mac OS)

- 1) Zapněte tablet přepnutím vypínače. Poté dlouze, po dobu 3 sekund, stiskněte tlačítko vlevo nahoře, abyste zahájili párování pomocí Bluetooth (modrý indikátor bude rychle blikat).
- 2) Zapněte v počítači Bluetooth, v nastavení přidejte zařízení Bluetooth. Vyhledejte název zařízení **Deco Pro SW/MW** a dokončete činnost kliknutím na název zařízení (modrý indikátor bude stále svítit).
- 3) Po použití vypnete tablet přepnutím vypínače.

III. Instalace ovladače

- 1) Nejdříve zkontrolujte, zda jste tablet připojil k počítači.
- 2) Navštivte webové stránky XPPEN (www.xp-pen.com), vyberte sekci **Support** (Podpora) a klikněte na **Download** (Stáhnout). Vyberte model vašeho produktu a stáhněte si nejnovější ovladač také podle svého operačního systému v počítači (Windows/Mac OS/Linux).
- 3) Podle pokynů dokončete instalaci ovladače.

Poznámka:

Pro nejlepší výkon vašeho zařízení vám doporučujeme pravidelně na webových stránkách XPPEN kontrolovat a případně aktualizovat ovladač.

Pokud potřebujete další pomoc, navštivte www.xppen.tech